



Unsere Flötenkopfstücke werden aus ausgesuchtem, lange gelagertem und mit hoher Sorgfalt verarbeitetem Holz gefertigt. Die Mundlochplatte wird aus dem vorge drehten Rohling herausgearbeitet. Die Oberfläche ist naturbelassen (unlackiert) und mit einer Ölpolitur versehen.

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise, damit Sie lange Freude an Ihrem Holzkopfstück haben:

1 Einspielen:

Ihr neues Kopfstück muß im Gegensatz zu einer Blockflöte nicht eingespielt werden; dennoch verändert sich der Klang des Kopfstückes in der ersten Zeit; der Kopf gewinnt an Kraft und Charakter.

2 Auswischen:

Bitte wischen Sie Ihr Holzkopfstück nach jedem Gebrauch gut trocken.

3 Ölen:

Um das Holz vor der Spielfeuchtigkeit zu schützen und zu imprägnieren, sollten Sie Ihr Kopfstück etwa alle drei Monate innen und außen ölen. Vergessen Sie dabei auch das Mundloch nicht. Sie können es mit einem Wattestäbchen ölen. Als Öl empfehlen wir Mandelöl aus der Apotheke oder unsere spezielle Ölmischung.

4 Aufbewahrung/Transport:

Bitte transportieren Sie Ihren Holzkopf immer gut geschützt. Eine Beschädigung am Mundloch kann Ihren Flötenkopf unbrauchbar machen. Setzen Sie Ihren Holzkopf niemals direkter Sonneneinstrahlung aus oder lassen ihn im warmen Auto liegen.

In den meisten Fällen passt Ihr Holzkopf nicht in das Etui Ihrer Silber- oder Goldflöte, so dass Sie ihn separat transportieren. Bei häufigem Transport empfehlen wir die Anschaffung eines lederüberzogenen Holzetuis, welches Sie über uns oder Ihren Fachhändler beziehen können.

Die Flötenköpfe sind mit einem Einsteckrohr aus Silber ausgestattet, welches ausgewechselt werden kann um eine optimale Anpassung an Ihrer Flöte zu erreichen. Wechselrohre sind in folgenden Größen erhältlich:

Grösse 02:	19,56 mm
Grösse 01:	19,60 mm
Grösse 00:	19,64 mm
Grösse 1:	19,68 mm
Grösse 2:	19,72 mm (Standard)
Grösse 3:	19,76 mm
Grösse 4:	19,80 mm